

Istruzioni per l'uso

Termostato ambiente digitale tipo X4

1. Impostare l'ora e il giorno

Premere il tasto "DAY". Sul display appariranno i giorni abbreviati MON.TUE.WED... e l'orologio lampeggiante.

Premere i tasti + e - per impostare la data del giorno corrente.

Premere nuovamente il tasto "DAY" e impostare l'orologio premendo i tasti + e - (barre lampeggianti). Ripetere il processo e impostare i minuti.

Confermare le impostazioni premendo il tasto "SET".

2. Programmazione

Programmare significa impostare l'ora di accensione e selezionare i valori di temperatura dall'ora di accensione all'ora in cui si vogliono modificare questi valori.

Il sistema può essere programmato settimanalmente. I valori impostati verranno ripetuti ciclicamente dal sistema.

Per ogni giorno della settimana è possibile impostare un termine fisso (prog. 0) e 6 termini a scelta (prog. 1 - prog. 6). È possibile impostare la temperatura a scelta per ogni termine.

La temperatura impostata all'ora di accensione di un determinato programma verrà mantenuta dal termostato fino all'ora di accensione del programma successivo.

Non è possibile modificare l'ora di accensione o spegnimento (00:00) per un termine fisso (prog. 0). Si può solo selezionare la temperatura desiderata per tutto il giorno.

2.1 Se si vuole iniziare la programmazione, è necessario prima premere il tasto "SET" e tenerlo premuto fino a quando non si preme il tasto "PROG" (non premere contemporaneamente). Allo stesso tempo, sul display appariranno gli indicatori lampeggianti di giorno, termine e temperatura. La modifica del valore degli indicatori si effettua premendo i tasti + e -. Confermare il valore selezionato premendo il tasto "PROG". Premendo il tasto "SET" si salveranno i dati.

2.2. Se si desidera impostare la stessa temperatura allo stesso termine più giorni alla settimana, utilizzare il tasto "COPY".

2.3. Se, per tutti i giorni della settimana, si vuole impostare lo stesso programma di riscaldamento, allora, invece di una, selezionare la programmazione per tutti i giorni della settimana.

2.4. Programmazione fase per fase

- a) Premere il tasto "SET" per ripristinare il termostato.
- b) Premere il tasto "SET" e tenerlo premuto fino a premere il tasto "PROG". Sul display appariranno gli indicatori lampeggianti dei giorni della settimana (MON; TUE, WED; THU...).
- c) Premere i tasti + e - per selezionare il giorno o tutti i giorni della settimana che si desidera programmare.
Selezionare tutti i giorni della settimana solo se si desidera avere le stesse impostazioni di temperatura ogni giorno.
Confermare la selezione del giorno premendo il tasto "PROG".

- d) Dopo, il dispositivo offrirà la possibilità di impostare la temperatura per il programma "0" per il giorno (o i giorni) selezionato. Impostare la temperatura desiderata premendo i tasti + e -. Poi premere il tasto "HOLD". Non si imposta l'ora per il programma "0" perché è già impostato a 00:00 in fabbrica.
- e) La fase successiva è l'impostazione dell'ora di inizio del programma "1". Sul display apparirà l'ora già impostata per l'avvio del programma "0". Utilizzare i tasti + e - per impostare il termine desiderato e premere il tasto "PROG".
- f) Successivamente, impostare la temperatura desiderata per il programma "1". Sul display apparirà la temperatura impostata in fabbrica (20 gradi C). Con i tasti + e - impostare la temperatura desiderata e premere il tasto "PROG". La temperatura desiderata verrà mantenuta dal termostato fino all'avvio del programma "2".
- g) Sul display apparirà il codice del programma "2" invece del programma "1" e l'ora lampeggiante dell'avvio del programma "1". Premere i tasti + e - per impostare l'ora dell'avvio del programma "2" e premere il tasto "PROG".
- h) Il valore della temperatura del programma "1" inizierà a lampeggiare sul display. È possibile modificarlo premendo i tasti + e -. La nuova temperatura selezionata sarà mantenuta dal termostato fino all'avvio del programma "3". Poi premere il tasto "PROG".

È possibile impostare allo stesso modo i valori di tempo e temperatura per altri programmi.

Non è obbligatorio eseguire tutti i termini giornalieri offerti.

Se sono state selezionate le stesse impostazioni per tutti i giorni della settimana, la programmazione è terminata.

Se questo non è stato fatto, si deve programmare tutti i giorni della settimana secondo la stessa procedura. Dopo che la programmazione è stata terminata, premere il tasto "SET" e le impostazioni saranno memorizzate.

Poi il dispositivo si ripristina. Se dopo la programmazione non viene premuto nessun tasto, dopo 60 sec il dispositivo memorizzerà le impostazioni automaticamente.

3. Se si desidera copiare un programma da un giorno all'altro, utilizzare la funzione "COPY"

- a) Premere il tasto "SET"
- b) Tenere premuto "COPY" per 3 secondi. L'indicatore "COPY" e l'indicatore lampeggiante "MON" per lunedì appariranno sul display.
- c) Premere i tasti + e - per selezionare il giorno in cui si desidera copiare il programma nell'altro giorno della settimana.
- d) Dopo aver selezionato il giorno, premere il pulsante "COPY". Il dispositivo memorizzerà le impostazioni del giorno selezionato. L'indicatore "COPY" smetterà di lampeggiare
- e) Premere i tasti + e - per selezionare il giorno in cui si desidera trasmettere le impostazioni copiate. L'indicatore del giorno selezionato lampeggerà.
- f) Dopo aver selezionato il giorno, premere il pulsante "COPY". Le impostazioni verranno scaricate.
- g) Premere il tasto "SET" e memorizzare la nuova impostazione.

Collegare il termostato ai contatti 1 e 2. Sono necessarie altre 2 batterie AA.

Maggiori informazioni su: <http://www.quantrax.hu/en/computherm-q7/>